

**Инструкция  
по отключению и включению работы с идентификаторами Mifare  
в считывателях CP-Z-2 (мод. MF-I)**

Считыватель CP-Z-2 (мод. MF-I) в режиме «Iron Logic-защищенный» с прошивками версий 7xx позволяет выключать и включать работу с идентификаторами Mifare.

По умолчанию считыватель с прошивками версии 7xx одновременно работает с идентификаторами Mifare и брелоками IL-30NFC.

**Для того, чтобы отключить работу с идентификаторами Mifare необходимо:**

- 1) Поднести кратковременно валидную Карту Объекта к считывателю. Светодиод считывателя часто заморгает.
- 2) Второй раз поднести длительно валидную Карту Объекта к считывателю, с удержанием 3 секунды. Светодиод считывателя один моргнет и погаснет. Через 2-3 секунды считыватель переходит в режим индикации. В этот момент можно изменить параметры.
- 3) Поднести валидную Карту Объекта по следующему алгоритму: одно поднесение - пауза 2 секунды - три поднесения - пауза 2 секунды - одно поднесение.
- 4) Дождаться, когда светодиод считывателя будет гореть постоянно. Считыватель готов к работе.

**Для того, чтобы включить работу с идентификаторами Mifare необходимо:**

- 1) Поднести кратковременно валидную Карту Объекта к считывателю. Светодиод считывателя часто заморгает.
- 2) Второй раз поднести длительно валидную Карту Объекта к считывателю, с удержанием 3 секунды. Светодиод считывателя один моргнет и погаснет. Через 2-3 секунды считыватель переходит в режим индикации. В этот момент можно изменить параметры.
- 3) Поднести валидную Карту Объекта по следующему алгоритму: два поднесения - пауза 2 секунды - три поднесения - пауза 2 секунды - одно поднесение.
- 4) Дождаться, когда светодиод считывателя будет гореть постоянно. Считыватель готов к работе.