


PERCo-TTR-07
PERCo-TTR-04

Турникет

PassA
PassB
UnlockA
UnlockB
GND



USB

Z-397
Guard

RS-485
g
B
A
G

Контроллер

ZUMM
TM
GND
EXIT
LED
LOCK
+12V
GND
DOOR

A
B

Z-5R Net

Шина
питания

+12V

Питание

Земля

Шина
питания

Считыватель
Вход


Считыватель
Выход

+12V
GND
DATA 0
DATA 1
LED G
LED R
BEEP

Matrix-II (мод. MF-I)

+12V
GND
DATA 0
DATA 1
LED G
LED R
BEEP

Matrix-II (мод. MF-I)



Кнопка тревоги